

## Die Catch-Box

Im Koffer enthalten:





1. Schaumstoffwürfel
2. Mikrofon für den Schaumstoffwürfel
3. USB-Kabel für den Receiver
4. Receiver
5. Clip-on-Mikrofon
6. Umhängeband mit Magnet für das Clip-on-Mikrofon

## Benutzung:


Receiver (4)

- Schließen Sie den **Receiver (4)** an dem Computer an, auf welchem Sie Webex nutzen wollen. Dafür verbinden Sie den **USB-C-Stecker (A)** mit dem **Receiver (4)** und den **USB-Stecker (B)** mit dem Computer, der Rest ist i.d. Regel voreingestellt.



Schaumstoffwürfel für Wurfmikro (1)

- Nehmen Sie nun den **Schaumstoffwürfel (1)** zur Hand und drehen Sie das **Mikrofon (2)** nach rechts mit etwas Kraft aus dem **Schaumstoffwürfel (1)** heraus.
- Schalten Sie das **Mikrofon (2)** an, indem Sie den **grünen Knopf (C)** so lange drücken, bis die LED oberhalb des grünen Knopfes (**D**) leuchtet.  
**grüne LED:** Das Mikrofon ist bereits automatisch mit dem **Receiver (4)** verbunden.  
**rote LED:** Drücken Sie die **Verbindungstaste (E)** so lange, bis die LED grün leuchtet.  
Dann kann das **Mikrofon (2)** wieder in den **Schaumstoffwürfel (1)** eingesetzt werden.




Verbindungstaste  
des Catchbox-Mikrofons

Clip-On-Mikro für Lehrperson (5)

- Wenn Sie zusätzlich das **Clip-on-Mikrofon (5)** für die vortragende Person verwenden möchten, schalten Sie dieses ebenfalls an. Der **An-/Ausschalter** befindet sich unter der **Klammer (F)** versteckt. Diese einfach aufdrücken und den Schalter mit etwas Druck nach rechts schieben (sodass eine grüne Markierung erkennbar wird).

Sollte die LED oben rot leuchten, können Sie durch Drücken der **Verbindungstaste (G)** oben den **Receiver (4)** mit dem **Clip-On-Mikrofon (5)** verbinden.



Verbindungstaste  
des Clip-on-Mikrofons

- Wenn Sie die Catchbox im **Online-Meeting (z.B. Webex)** verwenden, wählen Sie bei der Mikrofoneinstellung „Catchbox“ als gewünschtes Mikrofon aus.

Zum Ausschalten: Mikrofone (1 & 5) ausschalten & Receiver (4) mit Kabel vom Computer entfernen, einzelne Teile zurück in die Box legen, evtl. Geräte wieder aufladen